

単位変換：



① リム幅 (Br) のインチからmmへの単位変換：

通常、Brの表示単位はインチとするべきです。表示単位をmmにする必要がある時は、



キーを使ってインチからmmへ単位を変換できます。


② リム径 (DIA) のインチからmmへの単位変換：

通常、Dの表示単位はインチとするべきです。表示単位をmmにする必要がある時は、



キーを使ってインチからmmへ単位を変換できます。

単位変換を行うとリムのBrとDの表示単位はmmに変わりますが、一度ホイールバランサーのスイッチをオフにして再度オンにすると単位はインチに戻ります。

スイッチをオフにした後も表示単位を保持させたい場合は、 キーを使って希望

の表示単位にした後、プログラムキー  を押し、次に  キーを押して確定します。

表示単位の保持設定は、下記、グラムとオンスの単位変換も同様です。



③ グラムからオンスへの単位変換：

通常、アンバランス値の値はグラム (g) です。単位をオンス (Oz) にしたい場合は、g/Oz変換を行うことができます。表示されるアンバランス値の単位はグラム (g) です。

グラムからオンスに単位を変更するには、 を押します。