回転が止まらない！

電源基板の裏側についているブレーキ抵抗器の不良 → 新品に交換します。