





# ロータリースイッチ結線方法

三相200V



※電線の色は変更される場合がありますので、ご了承ください。

単相100V



※電線の色は変更される場合がありますので、ご了承ください。